

Zur Pflege/Reinigung eines Floorify-Bodens ist der Einsatz einer Scheuersaugmaschine und/oder einer Rotowash Bodenreinigungsmaschine, beide mit Wasserrückführung (Vakuumbabsaugung), zulässig. Bei der Verwendung solcher Geräte sollte Folgendes beachtet werden:

- Verwenden Sie immer eine weiche Scheuerbürste mit synthetischen Fasern, Typ **“Soft PPL 0.3”**. Harte Borsten können den Boden und die Beschichtung beschädigen.
- Reinigung des Bodens nur mit einer Wasserrückführung.
Übermäßiges Wasser auf dem Boden wird vermieden, der abgelagerte Schmutz wird sofort aufgesaugt und der Boden bleibt trocken.
- Der Boden sollte niemals trocken gereinigt werden. Verwenden Sie immer Wasser.
Die Trockenreinigung hat eine abrasive Wirkung auf den Boden, so dass die Deckschicht beschädigt wird, Kratzer entstehen können und/oder Abdrücke von der Bürste hinterlassen werden können. Eine Nassreinigung des Bodens vorher ist notwendig, dort wo die Bürste mit dem Boden in Berührung kommt.
- Nehmen Sie das Gerät nach der Reinigung sofort vom Boden ab oder bringen Sie es in eine Position, in der die Bürste nicht mehr mit dem Boden in Berührung kommt.
Dadurch wird übermäßiges Wasser auf dem Boden und/oder ein Abdruck der Bürste vermieden.
Machen Sie dasselbe mit dem einstellbaren Wasserabstreifer.
- Lassen Sie das Gerät niemals im Leerlauf laufen. Dies kann die Beschichtung des Bodens beschädigen und Kratzer verursachen.
- Vermeiden Sie ein abruptes Anlaufen der Bürste. Achten Sie auf ein langsames Anlaufen der Maschine sorgen Sie für einen allmählichen Aufbau der Rotation. Das Einsetzen mit hoher Rotation kann die Beschichtung des Bodens beschädigen und Kratzer verursachen.
- Die Geschwindigkeit der Maschine/Bürste sollte auf die niedrigste Stufe eingestellt werden.

