



PLANKS & TILES

10 GEBOTE BEIM VERLEGEN IHRES FLOORIFY VINYLBODEN^{*}

1 SCHWIMMENDE VERLEGUNG

Floorify Planks & Tiles werden immer **schwimmend** verlegt, **ohne Verklebung**. Die Planken und Fliesen sind mit einem 360°-Grad-Klicksystem ausgestattet, das es Ihnen ermöglicht, die Verlegung in jede Richtung fortzusetzen. Die Planken müssen sich bei Temperaturschwankungen jederzeit **frei ausdehnen und zusammenziehen** können.

2 QUALITÄTSUNTERLAGE

Verwenden Sie immer eine hochwertige Unterlage wie die **Floorify Comfort/Performance-Unterlage**. Unsere Böden und ihre Leistung wurden in Kombination mit unserer Unterlage ausgiebig getestet. Jede Beschädigung eines Floorify-Bodens, die auf die Verwendung einer falschen Unterlage zurückzuführen ist, führt zum Erlöschen der Floorify Bodengarantie.

3 DEHNUNGSFUGE

Sorgen Sie immer für eine **Dehnungsfuge von mindestens 5mm** zu allen Wänden, Türrahmen, Fenstern, Fensterbänken, Rohren und schweren Gegenständen (z. B. schwere Küchenschränke und -inseln, Einbauschränke usw.), damit sich der Boden **frei bewegen kann**. Floorify-Böden können bis zu einer Fläche von 20 mal 20m ohne zusätzliche Dehnungsfugen und Übergangsprofilen verlegt werden, wenn die zu verlegenden Räume die gleichen klimatischen Bedingungen aufweisen.

4 TRANSPORT UND AKKLIMATISIERUNG

Lagern Sie einen Floorify-Boden niemals senkrecht stehend, sondern **waagrecht liegend und vollflächig** auf einem geeigneten, trockenen Untergrund. Lassen Sie einen Floorify-Boden **12 Stunden** lang in den zu verlegenden Räumen **akklimatisieren**, bevor Sie mit der Verlegung fortfahren.

5 UNTERGRUND DES FUSSBODENS

Eine gute Grundlage ist für ein optimales Endergebnis unerlässlich. Der Estrich muss ausreichend **hart, eben, sauber und nicht federnd sein**. Die maximale Wölbung darf 5 mm auf 2 m nicht überschreiten (3 mm für Fischgrät) und 1 mm auf 20 cm. Die **Fliesenfugen** bei gefliestem Untergrund dürfen **nicht breiter als 5 mm und/oder tiefer als 4 mm sein**.



**Dieser Text ersetzt nicht die Installationsanleitung. Die Installationsanleitung ist das vollständigste und wichtigste Dokument, das zu beachten ist.*



PLANKS & TILES

10 GEBOTE BEIM VERLEGEN IHRES FLOORIFY VINYLBODENS*

6 FEUCHTIGKEIT

Obwohl ein Floorify-Boden sehr wasserbeständig ist und in einem feuchten Raum, wie z. B. einem Badezimmer, verlegt werden kann, bietet er **keine Lösung für ein strukturelles Feuchtigkeitsproblem**. Der Estrich muss ausreichend trocken sein und während der gesamten Lebensdauer des Bodens trocken bleiben. Bei der Verlegung auf einem Estrichboden mit integrierter **Fußbodenheizung/-kühlung ist besondere Vorsicht** geboten. Berücksichtigen Sie immer die Restfeuchte, die ein Estrich haben darf. Lassen Sie den Estrich ausreichend austrocknen und führen Sie dann erstmal immer das Aufheizprotokoll und eine Estrichfeuchtemessung durch. Bei der Verlegung auf einer Fußbodenheizung im Nassbau empfehlen wir die Verwendung einer Feuchtigkeitssperre.

7 FUSSBODENHEIZUNG

Floorify eignet sich aufgrund seines niedrigen R-Werts **hervorragend für Fußbodenheizungen**. Ergänzung also für Fußbodenheizung und -kühlung. Vor allem in Kombination mit der neuen Performance Unterlage. Der sorgt für maximale Wärmeleitung. Allerdings sind daran einige Bedingungen geknüpft. Die aktuellsten Informationen finden Sie auf unserer Website.

8 VISUELLE KONTROLLE

Überprüfen Sie immer die Chargennummer der verschiedenen Planken oder Fliesen und vergewissern Sie sich, dass **alle Planken die gleiche Chargennummer haben**. Prüfen Sie jede Planke bei ausreichendem Licht auf optische Mängel. **Mischen Sie verschiedene Planken aus unterschiedlichen Paketen** miteinander und achten Sie darauf, dass keine ähnlichen Dekore nebeneinander liegen.

9 EIN GUTER START IST DIE HALBE MIETE

Achten Sie besonders auf die Platzierung der ersten beiden Reihen. Vergewissern Sie sich, dass Sie mit einer geraden Linie/Reihe beginnen und verwenden Sie Abstandsblöcke, um die mindestens 5mm Dehnungsfuge zu allen Wänden und sonstigen Anschlüssen zu gewährleisten. Bei den Planken halten Sie einen Mindestabstand von 30 cm zwischen zwei Endverbindungen ein.

10 PRÄVENTION UND WARTUNG

Ein Floorify-Boden ist kratzfest, aber nicht kratzfrei. Achten Sie immer darauf, dass verschiebbare Möbel mit den entsprechenden **weichen Möbelkappen oder Filzen** ausgestattet sind und vermeiden Sie Stühle mit feinen, dünnen Rädern. Achten Sie immer auch darauf, dass der Boden vor starker **Wärmestrahlung, Feuer und extremer Hitze geschützt** ist. Verwenden Sie bei der Reinigung immer ein **pH-neutrales (pH 7) Reinigungsmittel** wie unsere Reiniger Conny.

WIR HELFEN IHNEN GERNE



hello@floorify.com



+32 (0)51 140 180
Mo-Fr: 8.30-18Uhr



[Videos zur
Installation](#)



[Hilfe-Center](#)

*Dieser Text ersetzt nicht die Installationsanleitung. Die Installationsanleitung ist das vollständigste und wichtigste Dokument, das zu beachten ist.