



Plaatsingsinstructies Floorify Gluedown Planks & Tiles

Versie: 12/2024

NL

HAPPY TO HELP YOU

Wij staan steeds ter beschikking voor al jouw vragen. Ons helpcentrum is bereikbaar via hello@floorify.com of telefonisch op **+32(0)51 140 180** van maandag tem vrijdag van 8h30 tem 18h00.

Bekijk zeker ook onze **installatievideo's**



en **FAQ's** op www.floorify.com



TOEPASSING

Floorify Gluedown Planks & Tiles is een esthetische vloerafwerking ontworpen voor **residentieel** en **projectmatig** gebruik in verwarmde/geïsoleerde ruimtes binnenshuis. Het product is niet bedoeld voor gebruik buitenshuis of in onverwarmde/niet geïsoleerde toepassingen zoals kampeerwagens, schepen, veranda's of solaria. De optimale gebruikstemperatuur van de vloer is tussen de 18-25°C.

De vloer is ook geschikt voor gebruik in **vochtige ruimtes** zoals badkamers, toiletten of keukens. Het is niet geschikt voor ruimtes met ingewerkte waterafvoer zoals inloopdouches, sauna's, zwembaden of andere natte ruimtes.

Bescherm de vloer tegen extreme directe verhitting (vloeroppervlak lokaal >60°C). Gebruik voor een open haard of kachel altijd een haardplaat of brandwerende mat.

TRANSPORT EN OPSLAG

Het is belangrijk om de dozen altijd op een **droge, vlakke en stevige ondergrond, in nette stapels, liggend en plat** (dus niet overhangend) en nooit verticaal op te slaan en/of te vervoeren.

Stockeer de vloer binnenshuis bij een minimale temperatuur van 10°C.

ONDERGROND

VLAKHEID

Een goede voorbereiding van de dekvloer is essentieel voor een optimaal eindresultaat.

De dekvloer moet proper, vlak, blijvend droog en stabiel zijn. Verwijder alle sporen van pleisterwerken, verf, lijm, olie, vet...

De ondergrond mag een maximale afwijking hebben van 3mm op 2 lopende meter en 1mm op 20cm. Iedere afwijking is cruciaal. Hierdoor zal de vloer gaan verlopen.

RESTVOCHT

Geef een vers gegoten chape, beton of anhydriet dekvloer steeds voldoende tijd om uit te drogen. Het vochtgehalte van de dekvloer mag voor plaatsing en tijdens de levensduur **maximaal aan deze**

vochtwaarden voldoen:

	Cementgebonden	Anhydriet
Geen vloerverwarming	<2% CM	<0,5% CM
Met vloerverwarming	<1,5% CM	<0,3% CM

Hou altijd rekening met bovenstaande waardes!

Meet, registreer en bewaar steeds de resultaten van de vochtmetingen. Let erop dat in dieperliggende lagen nog veel **restvocht** aanwezig kan zijn. **Indien vloerverwarming van toepassing is, laat dan de dekvloer voldoende natuurlijk uitdrogen voor je het opstookprotocol opstart.**

Beton, direct gestort op de zavel en stenen dekvloeren moeten voorzien worden van een efficiënt dampdicht membraam (DPM). Volg de gedetailleerde instructies van de fabrikant voor de installatie van het DPM en het gebruik van de egalisatie.

VLOERVERWARMING

Floorify Gluedown Planks & Tiles is geschikt voor vloerverwarming op waterbasis, verwerkt in de dekvloer. Het is niet geschikt in combinatie met infrarood- of elektrische verwarmingsystemen wegens te snelle temperatuursveranderingen.

De temperatuur van de ondergrond mag maximaal 27°C worden. Opwarmen en afkoelen moet geleidelijk gebeuren met een maximum van 5°C per 24h.

Schakel de vloerverwarming minimum 48h voor installatie volledig uit.

Bij vloerkoeling mag het verschil tussen de vloer en de kamertemperatuur nooit groter zijn dan 4°C.

VOOR PLAATSING

ACCLIMATISATIE

Het is essentieel om de vloer voor de plaatsing minstens 24u te acclimatiseren op een temperatuur van 18-25°C in de ruimte waarin men de vloer wilt plaatsen. Er mogen maximaal 6 dozen op elkaar gestapeld worden, verspreid in de ruimte en niet in de buurt van verwarmingselementen of in direct zonlicht. Bij koud weer (buitentemperatuur <10°C is de acclimatisatie periode minimum 48h).

BATCHNUMMER

Twee verschillende batchen kunnen onderling licht van elkaar verschillen in kleur en/of glansgraad. Wij raden daarom aan altijd uit éénzelfde batch te werken. Controleer dit voor het leggen. Kleine kleurvariaties in hetzelfde batchnummer tussen verschillende planken dragen bij tot de natuurlijke look van de vloer.

VISUELE CONTROLE

Controleer voor en tijdens de plaatsing alle vloerdelen in optimale lichtomstandigheden. Vloerdelen met zichtbare gebreken mogen nooit geplaatst worden. Een geplaatst vloerdeel wordt als aanvaard beschouwd.

MENGEN

Meng vloerdelen uit verschillende pakken tijdens het leggen. Zo zorg je voor een mooie spreiding van de verschillende vloerdelen en vermijd je mogelijke kleurcontrasten. Voor het mooiste, natuurlijke resultaat vermijd je twee identieke vloerdelen dicht bij elkaar.

30CM OVERLAP

Zorg er altijd voor dat er **een minimumafstand van 30cm is tussen twee kopse naden**. Dit zorgt niet alleen voor een mooier eindresultaat, maar het vermijdt ook zwakke plekken in de vloer. Varieer in afstanden voor een natuurlijk effect.

OPMETEN VAN DE RUIMTE

Het is belangrijk om voor de plaatsing de ruimtes op te meten. Die opmeting helpt je bepalen of de eerste rij moet verzaagd worden om tot een evenredige verdeling links en rechts te komen. De eerste en de laatste rij moet ten minste 1/3 van de breedte van een vloerdeel zijn. Vaak is de gang een belangrijk referentiepunt in de woning. Maak dus vooraf steeds een legplan.

SNIJVERLIES

Reken altijd meer vloer dan de te installeren oppervlakte. Wij adviseren 5-7% snijverlies.

Let op! Dit is een richtcijfer. Het exacte percentage kan afwijken naargelang de ruimte en het formaat.

INSTALLATIE

TEMPERATUUR

Tijdens de installatie moet een temperatuur van 18-25°C aangehouden worden. De ondergrond moet minimaal 15°C zijn. Vermijd direct zonlicht tijdens installatie.

LIJM

Gebruik steeds een geschikte lijm en bijhorende lijmkam om de vloer te verkleven. Raadpleeg uw lijmleverancier voor geschikte voorbereidingsproducten en volg hun advies op bij de behandeling van de ondergrond. De lijm dient steeds getransporteerd, gestockeerd en geacclimatiseerd te worden volgens de instructies van de producent.

NA INSTALLATIE

De vloer dient steeds aangerold te worden met een rol van 50 à 65kg om optimale hechting te bekomen. Wacht minimum 4h na installatie alvorens de vloer te bewandelen. Wacht minimum 24h om meubels in de ruimte te plaatsen. Raadpleeg hier steeds de instructies van de lijmleverancier.

ONDERHOUD

PREVENTIE

Enkele eenvoudige preventieve maatregelen helpen je bij het behouden van het uitzicht en het maximaliseren van de levensduur van je vloer:

1. Plaats een schoonloopmat om het inlopen van vuil te voorkomen.

Hou er bij de keuze van de vloermat rekening mee dat de rug van de mat **niet uit rubber of latex** bestaat. Deze kunnen verkleuring van de vloer veroorzaken.

2. Bescherm glijdend meubilair

Bescherm meubel- en stoelpoten altijd met **kwalitatieve, zachte beschermopjes of viltjes**. Controleer regelmatig op slijtage of vervuiling. Hou ze droog en vervang indien nodig. Opgehoopt vuil onder glijdend meubilair **kan schade en krassen veroorzaken**. Ook verkeerde harde dopjes kunnen nefast zijn voor het oppervlakte van de vloer.

3. Wielen

Plaats onder je (kantoor)stoelen en fauteuils **zachte, brede wielen** die geschikt zijn voor vinyl-

/ pvc vloeren en/of gebruik een geschikte bureaumat als extra bescherming.

Maak nooit gebruikt van kleine, dunne, harde wieltjes. Deze vormen een groot risico op **puntbelasting** met indeuking tot gevolg.

4. **Verplaatsen meubelen**

Versleep nooit zware voorwerpen of meubels over de vloer, maar til deze op.

5. **Voorkom verkleuring**

Iedere vloerbedekking verkleurt onder (langdurige) invloed van zonlicht, of dit nu parket, laminaat, pvc/vinyl of tapijt is. **Een goede zonwering is daarom belangrijk om verkleuring te vermijden.**

6. **Stofzuiger**

Gebruik een kwalitatieve stofzuiger met **zachte kop en controleer of de wieltjes vlot ronddraaien** om krassen te voorkomen.

7. **Vermijd contact met rubber**

Bij langdurig contact tussen vinyl/pvc en rubber of latex kan er **door migratie een blijvende, donkerbruine verkleuring optreden** (denk hierbij aan een rubberen ring onder een prullenbak, rubberen deurmatten, ...). Ook rubberen doppen onder meubels kunnen strepen veroorzaken door wrijving. Wij adviseren dan ook om al het meubilair en alle gebruiksvoorwerpen te controleren op rubberen doppen en te voorzien van de juiste bescherming.

SCHOONMAKEN

De vloer is eenvoudig schoon te maken met water. Indien je een schoonmaakproduct wenst te gebruiken, kies dan voor een PH-neutraal product zoals onze milde reiniger Conny, zodat de topcoat niet aangetast wordt.

Meer informatie over onderhoud vind je op onze website.

STOOMREINIGER

Het gebruik van een stoomreiniger met een breed mondstuk en in combinatie met een geschikte microvezeldoek is toegestaan. Hou het contact van de stoom op de vloer zo kort mogelijk en zet het toestel op de laagste stand.