



Verleganweisungen Floorify Gluedown Planks & Tiles

Version: 01/12/2024

DE

HAPPY TO HELP YOU

Wir stehen Ihnen jederzeit für Fragen zur Verfügung. Sie können uns erreichen per Mail hello@floorify.com oder telefonisch unter **+32(0)51 140 180** von Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 18.00 Uhr.

Sehen Sie sich auch unsere
Installationsvideos



& die **FAQ's** auf
www.floorify.com an.



ANWENDUNG

Floorify Gluedown Planks & Tiles ist ein ästhetischer Bodenbelag, der für den **privaten** und **projektbezogener** Einsatz in beheizten/isolierten Innenräumen entwickelt wurde.

Das Produkt ist nicht für die Verwendung im Freien oder in unbeheizten/unisolierten Bereichen wie Wohnmobilen, Schiffen, Veranden oder Solarien bestimmt. Die optimale Nutzungstemperatur des Bodens liegt zwischen 18-25°C.

Floorify Planks & Tiles können als fest verklebter Bodenbelag in **Nassräumen** wie Badezimmern, Toiletten oder Küchen verwendet werden. Floorify Planks & Tiles sind jedoch nicht als Bodenbelag für begehbarer Duschen (oder andere Bereiche mit eingebautem Wasserablauf), Saunen, Schwimmbäder oder anderen Nassbereichen geeignet.

Schützen Sie den Boden vor extremer direkter Erwärmung (Bodenoberfläche lokal >60°C). Verwenden Sie für ein offenes Feuer oder einen Kaminofen z. B. eine Feuerplatte oder eine feuerfeste Matte.

TRANSPORT UND LAGERUNG

Es ist wichtig, die Kartons mit Floorify-Dielen immer auf einem **trockenen, ebenen und festen Untergrund zu lagern** und/oder zu transportieren, und zwar **in ordentlichen Stapeln**, liegend und flach (also nicht überhängend) und niemals senkrecht.

Lagern Sie Ihren Floorify-Boden in einem Innenraum und bei einer Minimaltemperatur von 10°C.

ESTRICH (UNTERGRUND)

UNEVENHEITEN

Eine gute Vorbereitung des Estrichs ist entscheidend für ein optimales Endergebnis.

Der Estrich muss sauber, eben, rissfrei, dauerhaft trocken und stabil sein. Entfernen Sie alle Spuren von Putz, Farbe, Leim, Öl, Fett usw. Saugen Sie den Boden gründlich ab.

Version 01/12/2024 – Dieses Dokument ersetzt alle gedruckten und elektronischen Installations- und technischen Empfehlungen, die zuvor von Floorify NV vertrieben.

FLOORIFY NV, Kwadestraat 151, 8800 Roeselare, BELGIEN - hello@floorify.com

Der Estrich darf auf 2 Metern keine größeren Unebenheiten als 3mm, oder max. 1mm auf 20cm, aufweisen und ist vor der Verlegung fachgerecht mit Richtscheit und Messkeilen zu überprüfen. Jede Abweichung ist entscheidend. Dies führt zum Verzug des Bodens.

RESTFEUCHTIGKEIT

Geben Sie einem frisch gegossenen Beton, Zement- oder Anhydritestrich immer ausreichend Zeit zum Trocknen. Der Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs darf diese **Werte** vor dem Einbau und während der Nutzungsdauer **nicht überschreiten**:

	Zementgebunden	Anhydrit
Ohne Fußbodenheizung	<2% CM	<0,5% CM
Mit Fußbodenheizung	<1,5% CM	<0,3% CM

Behalten Sie die oben genannten Werte stets im Auge!

Die Estrichfeuchte muss stets vor der Verlegung gemessen, aufgezeichnet und gespeichert werden. Beachten Sie, dass in tieferen Schichten noch viel **Restfeuchtigkeit** vorhanden sein kann. **Wenn eine Fußbodenheizung vorhanden ist muss bei einem neuen Estrich ein fachgerechtes Aufheizen des Estrichs stattfinden und eine Aufheizprotokoll vom Fachmann ausgefüllt und übergeben werden. Erst danach erfolgt die notwendige Messung der Estrichfeuchte. Keine Verlegung auf neuem Heizestrich ohne Aufheizprotokoll und fachgerechter Estrichfeuchtemessung!**

Beton, der direkt auf Schwefel- und Steinestriche gegossen wird, sollte mit einer effizienten dampfdurchlässigen Membran (DPM) versehen werden. Befolgen Sie die ausführlichen Anweisungen des Herstellers für den Einbau der DPM und die Verwendung der Ausgleichsmasse.

FUßBODENHEIZUNG

Floorify Planks & Tiles ist für Warmwasser-Fußbodenheizungen geeignet, die in den Estrich eingebaut werden. Infrarot- oder Elektroheizungen sind aufgrund zu schneller Temperaturwechsel nicht geeignet.

Die Oberflächentemperatur des Floorify-Bodens darf 27°C nicht überschreiten. Die Fußbodenheizung kann dann schrittweise erhöht oder gesenkt werden, maximal um 5°C pro 24h.

Schalten Sie die Fußbodenheizung mindestens 48 Stunden vor der Verlegung vollständig aus.

Bei der Fußbodenkühlung sollte der Unterschied zwischen der Fußboden- und der Raumtemperatur nie mehr als 4°C betragen.

VOR DER VERLEGUNG

AKKLIMATISIERUNG

Es ist unerlässlich, den Floorify-Boden mindestens 24 Stunden lang waagerecht bei einer Temperatur von 18-25°C in dem Raum zu lagern, in dem der Floorify-Boden verlegt werden soll. Es dürfen maximal 6 Packungen übereinander gestapelt werden, verteilt im Raum und nicht in der Nähe von Heizkörpern oder im direkten Sonnenlicht. Bei kalter Witterung, Außentemperatur <10°C, beträgt die Akklimatisierungszeit mindestens 48 Stunden.

CHARGENNUMMER

Zwei verschiedene Chargennummern können sich in Farbe und/oder Glanzgrad leicht unterscheiden. Wir empfehlen daher, immer mit der gleichen Chargennummer zu arbeiten. Bitte überprüfen Sie dies vor der Verlegung. Kleine Abweichungen in Farbe und Struktur bei den einzelnen Planken sind

Version 01/12/2024 – Dieses Dokument ersetzt alle gedruckten und elektronischen Installations- und technischen Empfehlungen, die zuvor von Floorify NV vertrieben.

gewollt und tragen zu einem natürlichen Aussehen des Bodens bei.

VISUELLE KONTROLLE

Prüfen Sie vor und während der Verlegung alle Bodendielen bei optimalen Lichtverhältnissen. Bodenelemente mit sichtbaren Mängeln dürfen nicht verlegt werden. Ein installierter Bodenabschnitt gilt als akzeptiert.

MISCHEN

Mischen Sie bei der Verlegung Dielen aus verschiedenen Paketen. Dies gewährleistet **eine gute Verteilung der verschiedenen Dielen und gibt ein harmonisches und natürliches Gesamtbild, so vermeiden Sie mögliche Farbkontraste**. Das schönste und natürlichste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie nicht zwei identische Dielen dicht nebeneinander verlegen.

30CM ÜBERLAPPUNG

Achten Sie immer darauf, dass zwischen zwei **Endverbindungen ein Mindestabstand von 30 cm besteht**. Dies sorgt nicht nur für ein schöneres Endergebnis, sondern vermeidet auch Schwachstellen im Boden. Variieren Sie die Abstände, um einen natürlichen Effekt zu erzielen.

AUSMESSEN DES RAUMES

Es ist wichtig, die Räume vor dem Einbau auszumessen. Anhand dieser Messung können Sie feststellen, ob die erste Reihe gesägt werden muss, um eine gleichmäßige Verteilung links und rechts zu erreichen. Die erste und letzte Reihe sollte mindestens 1/3 der Breite einer Planke oder einer Fliese betragen. Der Flur ist oft ein wichtiger Bezugspunkt im Haus. Erstellen Sie einen Installationsplan, bevor Sie beginnen.

SCHNITTVERLUST-VERSCHNITT

Rechnen Sie immer mehr Boden als die zu verlegende Fläche. Wir empfehlen 5-7% Verschnitt. Bitte beachten Sie! Dies ist ein nur Richtwert. Der genaue Prozentsatz kann je nach Raum und Größe variieren. Gerade bei Fischgrat und ungünstigen Raummaßen kann der Verschnitt höher sein.

VERLEGUNG

TEMPERATUR

Während der Verlegung muss eine Temperatur von 18-25°C eingehalten werden. Der Untergrund muss eine Temperatur von mindestens 15°C aufweisen. Direkte Sonneneinstrahlung während der Verlegung ist zu vermeiden.

KLEBSTOFF

Verwenden Sie zum Verkleben des Bodens immer einen geeigneten Klebstoff und einen passenden Spachtel mit richtiger Zahnung für den Kleberauftrag. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Klebstofflieferanten nach geeigneten Vorbereitungsprodukten und befolgen Sie dessen Ratschläge für die Behandlung des Untergrunds. Der Klebstoff sollte immer gemäß den Anweisungen des Herstellers transportiert, gelagert und akklimatisiert werden.

NACH DER INSTALLATION

Der Boden sollte immer mit einer 50-65-kg-Walze gewalzt werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Warten Sie mindestens 4 Stunden nach der Verlegung, bevor Sie den Boden betreten. Warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie Möbel in den Raum stellen. Befolgen Sie immer die Anweisungen des Klebstofflieferanten.

PFLEGE

PRÄVENTION

Ein paar einfache präventive Maßnahmen helfen Ihnen, das Aussehen Ihres Floorify-Bodens zu erhalten und seine Lebensdauer zu verlängern:

1. Verwenden Sie vor den Eingangstüren eine Fußmatte/Sauberlauzone, so dass kein Schmutz direkt auf den Boden getragen wird.

Achten Sie bei der Auswahl einer Fußmatte darauf, dass die Unterseite der Matte **nicht aus Gummi oder Latex** besteht. Diese können zu Verfärbungen des Floorify-Bodens führen.

2. Möbel, Tische und Stühle, vor Kratzern schützen

Schützen Sie Möbel-, Tisch- und Stuhlbeine immer mit **hochwertigen, weichen Schutzkappen oder Filzgleitern**. Prüfen Sie diese regelmäßig auf Verschleiß und Verschmutzung. Halten Sie sie trocken und ersetzen Sie sie bei Bedarf.

Angesammelter Schmutz unter Schutzkappen oder Filzgleitern kann **Schäden und Kratzer verursachen**. Schlechte Schutzkappen können die Oberfläche des Bodens beeinträchtigen und/oder verfärbten.

3. Rollen

Bringen Sie unter Ihren (Büro-)Stühlen und Sesseln **weiche, breite Rollen** an, die für Vinyl-/PVC-Böden geeignet sind, und/oder verwenden Sie eine geeignete Schreibtischunterlage für zusätzlichen Schutz.

Verwenden Sie niemals kleine, dünne, harte Rollen. Sie stellen ein großes Risiko für eine **punktuelle Belastung** der Klick-Verbindung dar, was zu einer Beschädigung der Klick-Verbindung führen kann.

4. Möbel verschieben

Verschieben Sie niemals schwere Gegenstände oder Möbel über den Floorify-Boden, sondern heben Sie sie an.

5. Verhinderung von Verfärbungen

Jeder Bodenbelag verfärbt sich unter (langfristiger) Sonneneinstrahlung, egal ob es sich um Parkett, Laminat, PVC/Vinyl oder Teppich handelt. **Ein guter Sonnenschutz ist daher wichtig, um Verfärbungen zu vermeiden.**

6. Staubsauger

Verwenden Sie einen hochwertigen Staubsauger mit einem **weichen Kopf/Bürste und achten Sie darauf, dass sich die Räder leichtgängig drehen**, um Kratzer zu vermeiden.

7. Kontakt mit Gummi vermeiden

Bei längerem Kontakt zwischen Vinyl/PVC und Gummi oder Latex kann es **durch Migration zu einer dauerhaften, dunkelbraunen Verfärbung kommen** (man denke an einen Gummiring unter einem Abfalleimer, Gummitürmatten usw.). Auch Gummikappen unter Möbeln können aufgrund von Reibung Schlieren verursachen. Wir empfehlen daher, alle Möbel und Utensilien auf Gummikappen zu überprüfen und sie mit einem entsprechenden Schutz zu versehen.

PFLEGE

Version 01/12/2024 – Dieses Dokument ersetzt alle gedruckten und elektronischen Installations- und technischen Empfehlungen, die zuvor von Floorify NV vertrieben.

Der Boden ist leicht mit Wasser zu reinigen. Wenn Sie ein Reinigungsmittel verwenden möchten, wählen Sie ein PH-neutrales Produkt wie unseren milden Reiniger Conny, damit die Deckschicht nicht angegriffen wird.

Weitere Informationen zur Pflege finden Sie auf unserer Website.

DAMPFREINIGER

Ein Dampfreiniger mit breiter Düse in Kombination mit einem geeigneten Mikrofasertuch kann verwendet werden. Den Kontakt des Dampfes mit der Bodenoberfläche so kurz wie möglich zu halten und das Gerät auf niedrigster Stufe einzustellen.