



PLANKS & TILES

gluedown

10 BASISPRINCIPES BIJ HET PLAATSEN VAN EEN FLOORIFY DRYBACK VLOER*

1 TRANSPORT EN ACCLIMATISATIE

Transporteer en stockeer een Floorify vloer nooit verticaal rechtop, maar mooi horizontaal vlak en volledig ondersteund op een geschikte, droge ondergrond. Het is essentieel om de vloer vóór plaatsing **minstens 24u met een temperatuur van 18-25 °C** te laten acclimatiseren in de te leggen ruimtes, binnenshuis. Bij koud weer is de acclimatisatietijd minimum 48u. Stapel maximaal 6 dozen op elkaar en niet in de buurt van verwarmingselementen of direct zonlicht.

2 VISUELE CONTROLE

Controleer steeds het batchnummer van de verschillende vloerdelen en zorg ervoor dat **alle vloerdelen uit dezelfde batch komen**. Controleer elk paneel op visuele defecten bij voldoende lichtinval. **Meng vloerdelen uit verschillende pakken** en let erop dat je de verschillende decoren tijdens installatie goed onderling mixt voor een natuurlijk resultaat.

3 VERLIJMD E PLAATSING

Floorify Gluedown wordt steeds geplaatst met een geschikte, door Floorify geadviseerde lijm. Floorify beschikt over een lijst met aanbevolen en geteste lijmen die compatibel zijn met Floorify vloeren. Gebruik steeds een lijmkan met de juiste tandsnede, zoals aanbevolen door de lijmleverancier. Een verkeerde tandsnede leidt tot te veel of te weinig lijm, wat de hechting rechtstreeks beïnvloedt. Hou bij de applicatie steeds rekening met de **wacht- en inlegtijd (open tijd) van de lijm**. Omgevingsfactoren zoals temperatuur en luchtvochtigheid kunnen deze open tijd beïnvloeden. Rol de vloerdelen tijdens de plaatsing aan met een handroller, zodat een **goede lijmoverdracht gegarandeerd** wordt.

4 ONDERGROND

Een goede voorbereiding van de ondergrond is essentieel voor een optimale plaatsing. De ondergrond dient **vooraf geëgaliseerd te worden** tot een vlakheid van maximaal 3 mm op 2 lm en 1 mm op 20 cm. Daarnaast moet de ondergrond hard, sterk, stabiel en blijvend droog zijn. **Ruwheden, holtes of bulten** kunnen zorgen voor een oneffen vloeroppervlak en uiteindelijk naadvorming. De ondergrond dient ook vrij te zijn van onzuiverheden en mag geen scheuren en/of barsten vertonen. **Raadpleeg de lijmleverancier** voor geschikte voorbereidingsproducten, zoals primer en egaline, die compatibel zijn met de lijm, en volg hun advies op bij de behandeling van de ondergrond.

5 TEMPERATUUR

Tijdens de installatie moet een **temperatuur van 18-25 °C** aangehouden worden. De ondergrond moet **minimaal 15 °C meten**. Bij vloerverwarming: schakel deze **minimum 48u vóór plaatsing uit**. Vermijd direct zonlicht tijdens het egaliseren en de installatie.



*Deze tekst vervangt de installatie instructies niet. De installatie instructies zijn de meest complete en belangrijkste documenten om mee rekening te houden.



VOCHT

Alhoewel een Floorify vloer zeer waterbestendig is en geplaatst kan worden in een vochtige ruimte zoals een badkamer, biedt deze echter **geen oplossing bij een structureel vochtprobleem**. De dekvloer moet voldoende droog zijn en droog blijven gedurende de volledige levensduur van de vloer. Hou steeds rekening met het restvocht dat een dekvloer mag hebben. Spendeer extra aandacht bij plaatsing op een dekvloer met geïntegreerde **vloerverwarming/-koeling**. Laat de dekvloer voldoende uitdrogen en doorloop daarna steeds het opstookprotocol alvorens de Floorify vloer te installeren. Meet daarbij tijdig de vochtwaarde van de dekvloer en hou de resultaten goed bij. Bij plaatsing op vloerverwarming in natte opbouw adviseren wij om een epoxy- of PU-vochtscherm aan te brengen. Een te natte ondergrond beïnvloedt de lijmhechting.

	Cementgebonden	Anhydriet
Geen vloerverwarming	<2% CM	<0,5% CM
Met vloerverwarming	<1,5% CM	<0,3% CM

VLOERVERWARMING

Floorify Gluedown is **geschikt voor plaatsing op vloerverwarming**, met een maximale oppervlaktetemperatuur van 27°C. Bij een nieuwe dekvloer dient vóór plaatsing het opstookprotocol doorlopen te worden om de chape correct te laten uitdrogen, waarna de vloerverwarming minimum 48u vóór plaatsing wordt uitgeschakeld. Na installatie van de Floorify vloer dient het opstartprotocol gevolgd te worden om een **gelijkmatige, graduele opwarming van de vloer** te bekomen. Bekijk up-to-date informatie hieromtrent op floorify.com

NA INSTALLATIE

Rol meteen na plaatsing de volledige vloer aan met een geschikte rol (50 à 65 kg) om een optimale hechting van de lijm te bekomen. Wacht **minimaal 4u na installatie** alvorens de vloer **te bewandelen en minimaal 24u** om meubels in de ruimte te plaatsen.

GOED BEGONNEN IS HALF GEWONNEN

Het is belangrijk om voor de plaatsing de ruimtes op te meten en een legplan op te maken. De breedte van de eerste en laatste rij moet ten minste 1/3e van de breedte van het vloerdeel zijn. Hou een minimum afstand aan van 30 cm tussen twee kopse verbindingen. Besteed **veel aandacht aan de eerste twee rijen** en start met een rechte lijn. Zorg ervoor dat alles mooi aansluit voor je aan de volgende rij start.

PREVENTIE EN ONDERHOUD

Een Floorify vloer is krasbestendig, maar niet krasvrij. Voorzie glijdend meubilair altijd van de juiste **zachte meubeldopjes of viltjes** en vermijd stoelen op fijne, dunne wielletjes, deze vormen een te grote puntbelasting. **Bescherm** de vloer ook steeds **tegen warmtestraling, vuur en extreme hitte**. Gebruik bij het reinigen een **pH-neutraal (pH 7) reinigingsmiddel** zoals Floorify Conny.

HAPPY TO HELP



hello@floorify.com



+32 (0)51 140 180
ma-vrij: 8u30-18u



[installatie-instructies](#)



[helpcentrum](#)

* Deze tekst vervangt de installatie instructies niet. De installatie instructies zijn de meest complete en belangrijkste documenten om mee rekening te houden.