

**GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.p.A. s.u.**  
Sede centrale / Headquarter  
Via Gavazzi, 3  
23801 Calolziocorte (LC), Italia  
Tel. +39 0341 641051 | Fax +39 0341 633466  
info@gavazzispa.it | www.gavazzispa.it

---

## VERLEGEANLEITUNG GAVATEX COLOUR

### HINWEISE

Das Produkt vor der Anwendung kontrollieren; eventuelle Mängel müssen umgehend gemeldet werden, während die Fortsetzung der Verlegearbeiten die Akzeptanz des Produkts impliziert. Die Farbnuance kann von Charge zu Charge variieren. Farbton und Chargennummer überprüfen, sorgfältig handhaben und Knicke vermeiden.

### VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS:

Die Oberflächen müssen trocken, sauber und stabil sein; alte Tapeten, die sich ablösen könnten, entfernen. Bei besonders saugfähigen Oberflächen eine Grundierung mit dem Klebstoff GAVADES, verdünnt mit 50% Wasser, auftragen.

### VERKLEBUNG:

Die Gewebeklebebahnen vorbereiten, dabei den Rapport des Musters berücksichtigen und stets 5-10 cm mehr als die Wandhöhe vorsehen. Die Bahnen „kopfstehend“ verlegen, das heißt: Die zweite Bahn wird im Vergleich zur ersten auf dem Kopf angebracht und so weiter, um eventuelle Farbtonunterschiede zu minimieren. Die Stoffrollen sind entsprechend der auf der Verpackung angegebenen Chargennummer-Reihenfolge zu verwenden.

GAVADES, verdünnt mit 10% Wasser, gleichmäßig mit der Rolle auftragen. Das Gewebe anbringen und mit einer Spachtel leicht von der Mitte zu den Rändern andrücken, um eventuelle Luftblasen zu entfernen und eine perfekte Haftung zu gewährleisten. Die Bahnen ohne Überlappung Stoß an Stoß anlegen. Klebstoffaustritte vermeiden, da diese das Gewebe verschmutzen und verfärben können. Eventuelle Klebstoffreste sofort mit einem feuchten Tuch entfernen und überschüssiges Gewebe mit einem Cutter abschneiden.

### REINIGUNG:

Die Reinigung kann nur mit Wasser oder mit Zusatz eines neutralen Reinigungsmittels erfolgen; keine Reinigungsmittel auf Bleichmittelbasis verwenden.

---