
Decomark och Premark appliceras på asfalt och betong.

Materialet - som består av schabloner i thermoplast - placeras ut på underlaget och bränns fast med gasolbrännare.

För bästa vidhäftning på gammal asfalt används vår asfaltsprimer "Premark Primer".

För vidhäftning på betong används vår betongprimer "Viaxi primer".

Exempel:

1 st. hoppbage består av cirka 4-5 schabloner och tar inte så lång tid att applicera. Värm materialet med gasolbrännaren på 30 cm. avstånd med relativt hög effekt genom att föra munstycket fram och tillbaka i svepande rörelser. Efter cirka 20 sekunder så börjar materialet att koka och bli mera flytande. I detta upphettade läge har materialet de bästa förutsättningarna att fästa mot underlaget.

Gör motsvarande för hela mönstret och låt sedan svalna under 5-10 minuter. Det är möjligt att spola ytorna med vatten för att påskynda nedsvalningsprocessen.

