



## Nettoyage d'un sol Floorify pour une application commerciale

Version: 16/10/2023

FR

### MISE EN SERVICE

#### ÉTAPE 1 :

Enlevez les saletés et les poussières à l'aide d'un balai doux et/ou d'un aspirateur avec une brosse douce.

#### ÉTAPE 2:

##### *Nettoyage manuel*

- Diluez le nettoyant intensif **Conny Turbo** dans un rapport de 1:50 avec de l'eau chaude.
- Appliquez la solution de manière homogène sur le sol.  
Ne laissez pas sécher la solution.
- Utilisez une brosse à récurer avec des soies souples pour frotter le sol.  
Évitez les soies durs qui risquent de rayer le sol.
- Ramassez les saletés à l'aide d'une serpillière ou d'un balai à franges propre et humide. Utilisez un seau séparé, rempli d'eau propre, pour nettoyer votre serpillière entre deux nettoyages. De cette manière l'eau de nettoyage dans l'autre seau reste propre.
- Si nécessaire, répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que vous obteniez de l'eau propre dans le seau.
- Nettoyez toujours le sol à fond avec de l'eau propre et pure et une serpillière propre et sans résidus.
- Laissez le sol sec.

##### *Nettoyage mécanique*

- Diluez le nettoyant intensif **Conny Turbo** dans un rapport de 1:50 avec de l'eau chaude.
- Versez la solution dans le réservoir de la machine.  
Lors du choix du type de machine de nettoyage, il faut opter pour une autolaveuse ou un rotowash avec récupération immédiate de l'eau.  
**! Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser un appareil de nettoyage !**
- Après avoir nettoyé le sol, rincez le en profondeur avec de l'eau propre et pure (sans détergent) dans le réservoir de l'appareil de nettoyage ou manuellement.
- Laissez le sol sec.

## ENTRETIEN QUOTIDIEN / HEBDOMADAIRE

### ÉTAPE 1:

Enlevez la poussière et la saleté à l'aide d'un balai doux ou un aspirateur une brosse douce.

### ÉTAPE 2:

#### **Nettoyage manuel**

- Diluez le nettoyant doux **Conny** dans un rapport de 1:200 avec de l'eau chaude.
- Nettoyez le sol avec de l'eau en combinaison avec une serpillière propre.  
Utilisez un seau séparé, rempli d'eau propre, pour nettoyer votre serpillière entre deux nettoyages. De cette manière l'eau de nettoyage dans l'autre seau reste propre.
- Laisser le sol sécher normalement.

#### **Nettoyage mécanique**

- Diluez le nettoyant doux **Conny** dans un rapport de 1:200 avec de l'eau chaude.
- Versez la solution dans le réservoir de la machine.
- Lors du choix du type de machine de nettoyage, il faut opter pour une autolaveuse ou un rotowash avec récupération immédiate de l'eau.
- **! Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser un appareil de nettoyage !**
- Laisser le sol sécher normalement.

## ENTRETIEN EN PROFONDEUR OU PERIODIQUÉMENT (2-3 ANS)

### ÉTAPE 1:

Enlevez les saletés et les poussières à l'aide d'un balai doux et/ou d'un aspirateur avec une brosse douce.

### ÉTAPE 2:

#### **Nettoyage manuel**

- Diluez le nettoyant intensif **Conny Turbo** dans un rapport de 1:50 avec de l'eau chaude.
- Appliquez la solution de manière homogène sur le sol.  
Ne laissez pas sécher la solution.
- Utilisez une brosse à récurer avec des soies souples pour frotter le sol.  
Évitez les soies durs qui risquent de rayer le sol.
- Ramassez les saletés à l'aide d'une serpillière ou d'un balai à franges propre et humide.  
Utilisez un seau séparé, rempli d'eau propre, pour nettoyer votre serpillière entre deux nettoyages. De cette manière l'eau de nettoyage dans l'autre seau reste propre.
- Si nécessaire, répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que vous obteniez de l'eau propre dans le seau.
- Nettoyez toujours le sol à fond avec de l'eau propre et pure et une serpillière propre et sans résidus.
- Laissez le sol sec.

### **Nettoyage mécanique**

- Diluez le nettoyant intensif **Conny Turbo** dans un rapport de 1:50 avec de l'eau chaude.
- Versez la solution dans le réservoir de la machine.  
Lors du choix du type de machine de nettoyage, il faut opter pour une autolaveuse ou un rotowash avec récupération immédiate de l'eau.  
**! Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser un appareil de nettoyage !**
- Après avoir nettoyé le sol, rincez le en profondeur avec de l'eau propre et pure (sans détergent) dans le réservoir de l'appareil de nettoyage ou manuellement.
- Laissez le sol sec.

### **Nettoyage avec un nettoyeur vapeur**

L'utilisation d'un nettoyeur vapeur avec une buse large est possible si l'on tient compte des éléments suivants :

- Évitez le contact direct de la vapeur sur le sol en utilisant un chiffon/tampon de nettoyage en microfibre sur l'ouverture de la vapeur. Cela permet de répartir uniformément la vapeur et la chaleur.
- Veillez à ce que le contact de la vapeur avec le sol soit bref et réglez l'appareil au niveau le plus bas.
- Ramassez les saletés à l'aide d'un chiffon propre.
- N'utilisez pas de détergents dans un nettoyeur à vapeur. Ils peuvent endommager la machine.
- Il est recommandé de nettoyer le sol dans le sens longitudinal des planches.
- Les plinthes posées peuvent se détacher sous l'effet combiné de la vapeur et de la chaleur sur le ruban adhésif utilisé pour fixer les plinthes. Si nécessaire, éloignez-vous de quelques centimètres des plinthes pour éviter ce problème.
- Veillez à bien sécher le sol immédiatement après le nettoyage à l'aide d'un chiffon sec ou d'une serpillière.

## **ENTRETIEN RÉPARATEUR**

### **ÉTAPE 1:**

Suivez les étapes décrites dans la colonne "Entretien en profondeur ou périodiquement", à l'exception du nettoyage à la vapeur.

### **ÉTAPE 2:**

- Diluez le nettoyant réparateur **Conny Care** dans un rapport de 1:100 avec de l'eau chaude.
- Nettoyez le sol avec de l'eau en combinaison avec une serpillière propre.  
Utilisez un seau séparé, rempli d'eau propre, pour nettoyer votre serpillière entre deux nettoyages. De cette manière l'eau de nettoyage dans l'autre seau reste propre.
- Laissez le sol sécher normalement.  
Respectez le processus de séchage d'environ 45 minutes !

## Points d'intérêt général

- Evitez l'utilisation excessive de solution de nettoyage sur le sol. Un nettoyage intensif peut causer l'apparition d'humidité sous le sol, ce qui peut affecter la chape à long terme. L'eau de nettoyage résiduelle (sale) rendra également le sol plus rapidement sale.
- L'utilisation locale de produits de nettoyage peut causer des perturbations de la couleur et de la brillance. Le sol devient beaucoup plus propre à cet endroit que sur le reste du sol.
- Ne mettez pas les surfaces délicates (bois, métal, meubles, etc.) en contact avec des solutions de nettoyage intensif.
- En cas d'utilisation des concentrations plus élevées, porter des gants de ménage.
- En cas de nettoyage à la machine pour des salissures plus importantes, l'utilisation du nettoyeur intensif Conny Turbo n'est pas toujours nécessaire. Souvent, la saleté sera également éliminée avec le nettoyeur doux Conny. Limitez autant que possible l'utilisation de nettoyeurs intensifs.
- En cas de nettoyage mécanique sur un sol fort sale, l'utilisation du nettoyeur intensif Conny Turbo n'est pas toujours nécessaire. Souvent, la saleté sera également éliminée avec le nettoyeur doux Conny. Limitez autant que possible l'utilisation de nettoyeurs intensifs.

### ***En ce qui concerne l'utilisation du nettoyeur doux Conny:***

- L'utilisation d'un autre produit d'entretien que le nettoyeur Conny est possible, s'il est adapté aux sols en PVC et a un pH neutre (pH 7).
- Ne jamais utiliser de produits d'entretien contenant de la cire et/ou de l'huile. Ne pas utiliser de vinaigre, de produits de polissage ou d'abrasifs, de détergents corrosives ou dissolvants.

### ***En ce qui concerne l'utilisation du nettoyeur Conny Turbo:***

- Lors de l'utilisation du nettoyeur intensif Conny Turbo, il est nécessaire de rincer ensuite le sol avec de l'eau propre et pure! Les résidus de nettoyage laissés sur le sol retiennent la saleté et rendent le sol plus sensible à l'adhérence de la saleté. Le post-nettoyage neutralisera le sol.
- En cas de saletés tenaces, la concentration de Conny Turbo peut être augmentée jusqu'à une utilisation non diluée. En cas d'utilisation non diluée, le sol doit toujours être frotté à l'eau chaude, en combinaison avec une brosse à récurer douce.  
En fonction de la saleté, le produit pur peut être laissé sur le sol pendant environ 10 minutes (ne pas laisser sécher!).
- Lors de l'utilisation de Conny Turbo, il est recommandé d'éteindre le chauffage par le sol. Cela permet d'éviter que le produit (mélangé) ne sèche pas immédiatement.

### ***En ce qui concerne l'utilisation du nettoyeur réparateur Conny Care:***

- Conny Care contient un composant de polissage qui forme une couche de protection supplémentaire sur le sol à chaque fois qu'il est nettoyé. Cela prolonge la durée de vie du sol. En outre, les rayures superficielles et les traces naturelles de vieillissement deviennent moins visibles.
- Vous ne pouvez pas marcher sur le sol pendant environ 45 minutes (= processus de séchage). Sinon des traces de pas peuvent rester sur le sol.
- Si c'est le cas par accident, vous devez nettoyer le sol de nouveau avec le nettoyeur intensif Conny Turbo.

- Si, après avoir nettoyé le sol avec Conny Care, vous le nettoyez à nouveau avec Conny Turbo, vous commencerez à enlever les couches protectrices appliquées et le sol sera ramené à sa base.
- Il est recommandé de commencer par utiliser un flacon complet de Conny Care (+- 10 nettoyages). Cela permet d'obtenir des résultats complets sur les rayures et les taches.
- Nettoyez le sol en un seul passage. Il y a un faible risque de différence visible, due au chevauchement, lorsque l'on nettoie différentes zones séparément.
- Après avoir utilisé le produit d'entretien Conny Care, l'entretien quotidien/hebdomadaire peut se poursuivre avec le nettoyant doux Conny.
- Suivez scrupuleusement le mode d'emploi décrit sur le flacon.
- Dans une application commerciale, cela n'est pas possible du au processus de séchage.
- Si vous utilisez un nettoyeur mécanique, ce nettoyant ne peut pas être appliqué.