



Prescriptions à respecter lors de l'utilisation d'une machine de nettoyage sur un sol Floorify

Version: 17/10/2023

FR

L'utilisation d'une autolaveuse et/ou d'un rotowash, toutes les deux avec extraction immédiate d'eau (aspiration), est autorisée pour l'entretien/nettoyage d'un sol Floorify.

Les points suivants doivent être pris en compte lors de l'utilisation de ces appareils:

- Utilisez toujours une brosse à récurer douce avec des poils en matière synthétique, type **“Soft PPL 0.3”**. Des poils trop durs peuvent endommager le sol et son revêtement.
- Nettoyez le sol en récupérant immédiatement l'eau. De cette manière vous évitez l'excès d'eau sur le sol, la saleté déposée est absorbée immédiatement et le sol reste sec.
- Le sol ne peut jamais être nettoyé à sec. Nettoyez toujours en combinaison avec de l'eau. Le nettoyage à sec crée un effet abrasif sur le sol, ce qui risque d'endommager la couche de finition, peut provoquer des rayures et/ou de laisser une empreinte de la brosse. Il est donc nécessaire d'humidifier le sol à l'endroit où la brosse entre en contact avec le sol.
- Après le nettoyage, retirez immédiatement l'appareil du sol ou déplacez l'appareil de manière à ce que la brosse ne soit plus en contact avec le sol. De cette manière vous éviterez un excès d'eau sur le sol et/ou une empreinte de la brosse. Faites la même chose avec le racleur d'eau réglable.
- Ne laissez jamais l'appareil tourner à vide. Cela risquerait d'endommager le revêtement du sol et de provoquer des rayures.
- Évitez un démarrage brusque de la brosse rotative et veillez à ce que la rotation se fasse progressivement. Sinon il y a un risque d'endommagement du revêtement et de rayures.
- La vitesse de la machine/brosse doit être réglée au niveau le plus bas.

