

Préface

Cher utilisateur :

Merci beaucoup d'utiliser notre produit. Avant de l'utiliser pour la première fois, veuillez lire attentivement ce manuel afin que vous puissiez comprendre comment utiliser le produit, pour pouvoir l'utiliser en toute sécurité et bénéficier d'un meilleur divertissement ! Veuillez lire ces instructions avant d'employer les services, car Geely Auto se réserve le droit d'interprétation finale de ces instructions.

Informations de sécurité importante :

- Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner des chocs électriques, des accidents de la circulation ou d'autres blessures, et peut également endommager le système d'infodivertissement embarqué ou le véhicule. Lisez toutes les informations de sécurité suivantes avant d'utiliser le système d'infodivertissement embarqué.
- Afin d'éviter les violations de la réglementation de la circulation et les accidents de la circulation inutiles, il est interdit aux conducteurs de regarder des programmes et d'utiliser cette machine pendant la conduite.
- En raison de l'interférence mutuelle entre l'amplificateur audio et le téléphone, des problèmes tels que l'écho et la distorsion sonore se formeront dans la voiture. Veuillez ne pas utiliser votre téléphone portable pour appeler la fonction d'appel Bluetooth dans la voiture ou employer la fonction d'appel Bluetooth de la voiture pour appeler les personnes dans la voiture.

En raison de la mise à niveau continue du produit, les étapes de fonctionnement réelles peuvent ne pas être entièrement conformes à ce manuel. Il faut référer à l'opération réelle lors de l'utilisation.

La tension de fonctionnement du produit est de 9 V ~ 16 V. Si le véhicule est garé pendant une longue période ou si la batterie n'est pas remplacée à temps conformément au manuel de maintenance, la batterie perd de puissance et entraîne une alimentation électrique insuffisante, ce qui peut provoquer l'auto-protection du produit et le redémarrage.

Geely Automobile International Corporation

novembre 2025

Tous droits réservés. Aucun contenu de ce manuel ne peut être reproduit ou copié sans le consentement écrit de Geely Automobile International Corporation.

Table de matière

Système de multimédia

3 Brève description du système

3 Bureau du système

6 Paramètres du véhicule

6 Affichage

6 Réglage de son

8 Connexion

10 Mon véhicule

14 Navigation*

14 Démarrage de navigation

14 Présentation à l'interface principale

15 Recherche de destination

16 Voix

16 Présentation de la voix

16 Interactions vocales courantes

17 Multimédia

17 Écran multimédia

17 Radio

18 Musique USB et musique Bluetooth

19 Téléphone

19 Composer le numéro

20 Répondre et raccrocher

21 Centre de compte

21 Centre de compte

21 Connexion au compte

22 Gestionnaire de la sécurité

22 Gestionnaire de la sécurité

23 CarbitLink

23 CarbitLink

25 Apple Carplay

25 Apple CarPlay

26 Embellissement du thème

26 Mon fond d'écran

27 Galerie

27 Album

28 Applications*

28 Applications

29 Mode scène


29 Mode repos

29 Mode camping


Brève description du système

Bureau du système

Présentation du bureau




Le bureau du système affiche principalement l'heure , ainsi que des cartes de raccourci telles que des suggestions d'application, des informations sur la pression des pneus et des décharges externes.



L'interface de liste d'applications fournit diverses applications telles que paramètres du véhicule, téléphone, galerie, etc. pour répondre à la plupart des scénarios lors de l'utilisation de votre voiture. Dans le même temps, le système devient de plus en plus parfait et des applications plus faciles à utiliser sont progressivement lancées.

Présentation à l'écran déroulant négatif



Vous pouvez faire glisser l'écran négatif en faisant glisser le dessus et basculer rapidement


entre divers états. Il comprend la configuration rapide des éléments de réglage couramment utilisés du véhicule, le réglage de la luminosité et du volume.



Les utilisateurs peuvent également configurer un raccourci pour un écran négatif et cliquer sur le bouton Modifier dans le coin supérieur droit pour afficher les éléments de configuration.


Paramètres du véhicule

Affichage



Sur l'écran multimédia, cliquez successivement sur : Paramètres du véhicule → Affichage
Les utilisateurs peuvent définir les paramètres de bureau, le mode d'affichage, le réglage de luminosité et les unités communes.

Réglage de son



Sur l'écran multimédia, cliquez successivement sur : Paramètres du véhicule → Réglage de son.

Le module sonore contient des réglages pour le son de l'espace, le média, la navigation, le réglage du volume de la voix, le réglage du volume des appels, le réglage du volume de la

sonnerie, la compensation de la vitesse du véhicule, la navigation réduit le volume des médias., la réduction du volume des médias pour l'ouverture des portes et le son de notification.


Effet sonore



Cliquez successivement sur l'écran multimédia: Paramètres du véhicule → Réglage de son → Effet sonore.


Le Effet sonore comprend le mode de champ sonore , le son surround immersif dans la voiture, le stéréo d'appui-tête, le changement de mode de stéréo d'appui-tête intelligent et le réglage personnalisé des fréquences.

Connexion



Sur l'écran multimédia, cliquez successivement sur : Paramètres du véhicule → Connexion. Les utilisateurs peuvent configurer Wi-Fi, dispositif Bluetooth et point d'accès véhicule.


Wi-Fi



Cliquez successivement sur l'écran multimédia: Paramètres du véhicule → Connexion → Wi-Fi.

Vous pouvez contrôler l'activation et la désactivation du Wi-Fi après avoir activé le Wi-Fi, et pouvez sélectionner le Wi-Fi correspondant pour vous connecter.

Appareils





Sur l'écran multimédia, cliquez successivement sur : Paramètres du véhicule → Connexion → Appareils.

Vous pouvez contrôler l'activation et la désactivation du Bluetooth, l'activer, rechercher des périphériques Bluetooth et, en même temps, ouvrir le téléphone mobile Bluetooth pour l'appairage et sélectionner votre propre téléphone mobile Bluetooth pour l'appairage. Le téléphone mobile recevra un message pour rappeler l'appairage.



Après avoir activé Bluetooth, si l'appareil connecté n'est pas dans la portée, Bluetooth effectuera une reconnexion. Afin de donner la priorité à la connexion pendant le processus de reconnexion, l'appareil ne peut pas être recherché à ce moment-là et l'appareil doit être recherché jusqu'à ce que la reconnexion soit terminée. ◀


Mon véhicule



Sur l'écran multimédia, cliquez successivement sur : Paramètres du véhicule → Mon véhicule.

Vous pouvez consulter la version du système, Mon véhicule, le diagnostic à distance, les autorisations et les informations, et réinitialiser.


Version du système



Sur l'écran multimédia, cliquez successivement sur : Paramètres du véhicule → Actuellement la dernière version.

L'affichage des informations de version, vous pouvez activer ou désactiver les mises à jour automatiques nocturnes et les téléchargements automatiques.

Mon véhicule




Sur l'écran multimédia, cliquez successivement sur : Paramètres du véhicule → Mon véhicule.

Les utilisateurs peuvent cliquer sur le nom pour modifier le nom du véhicule ; cliquer sur Entretien et réparation pour consulter les jours restants d'entretien du véhicule et le

kilométrage d'entretien restant, activer ou désactiver la position d'entretien de l'essuie-glace avant et le mode de remorquage; le code VIN peut vérifier les informations VIN du véhicule.


Autorisations et informations



Sur l'écran multimédia, cliquez successivement sur : Paramètres du véhicule → Mon véhicule → Autorisations et informations.

Cliquez sur Confidentialité et autorisations pour consulter et définir les autorisations pertinentes. Dans l'interface de confidentialité et d'autorisations, vous pouvez consulter et définir le gestionnaire des autorisations, la gestion des autorisations des applications, le rappel d'autorisations sensibles, les services connectés, les informations de localisation du véhicule .

Réinitialisation



Sur l'écran multimédia, cliquez successivement sur : Paramètres du véhicule → Mon véhicule → Réinitialisation.


Après avoir cliqué sur Restaurer les paramètres d'usine, une fenêtre pop-up s'affiche pour confirmation, cliquez dessus pour exécuter Réinitialisation des données d'usine.

Navigation*

Démarrage de navigation

Vous pouvez démarrer la navigation en cliquant sur l'icône de navigation dans la carte de l'application de bureau ou dans la barre de dock, ou vous pouvez évoquer la navigation par voix.


Présentation à l'interface principale



1. Recherche de destination : cliquez pour rechercher la destination à laquelle vous souhaitez aller.
2. Famille : cliquez pour ajouter l'adresse de la famille et appuyez longuement sur l'icône de retour à la maison pour supprimer l'emplacement de la famille défini.
3. Interface de paramètres : cliquez pour entrer dans l'interface de paramètres

Recherche de destination

Recherche manuelle



Cliquez sur le bouton Rechercher la destination sur l'interface principale, saisissez des mots-clés dans la zone de recherche et sélectionnez la destination à partir des résultats de recherche pour ouvrir la navigation.

Ponctuation cartographique

Vous pouvez faire glisser la carte, cliquer directement sur la carte pour sélectionner la destination et cliquer sur Navigation pour ouvrir la navigation.

Voix

Présentation de la voix


La voix est une méthode d'interaction plus appropriée et plus pratique dans l'environnement automobile. Nous espérons libérer les mains des utilisateurs grâce à l'interaction vocale et offrir aux utilisateurs une expérience plus intelligente, basée sur les scénarios et humanisée. Les assistants vocaux peuvent vous aider à mieux utiliser le système. Diverses applications.

Interactions vocales courantes

Réveil vocal

- Appuyez brièvement sur la touche vocale du volant pour se rappeler.
- Mots de réveil : « Hi Geely ».


Paramètres Vaux



Sur l'écran multimédia, cliquez successivement sur: Paramètres du véhicule → Discours. Vous pouvez définir des fonctions telles que le réveil et l'écoute, les réglages du son et la mise à jour du paquet vocal. D'autres fonctionnalités attendent votre découverte...


Multimédia

Écran multimédia



Le multimédia dispose de la radio, de la musique USB, de la musique Bluetooth et de Spotify, ce qui est convivial pour les utilisateurs.

Radio




Prend en charge l'écoute des émissions de radio FM/DAB*.

Musique USB et musique Bluetooth


Prend en charge les formats audio 3GP, FLV, MKV, WMV, MPG et MOV, les modes audio dans d'autres formats peuvent entraîner une corruption de fichiers, un rapport d'erreurs ou une méconnaissance.

Musique USB



Après avoir inséré la clé USB, les fichiers musicaux de la clé USB peuvent être lus et joués.

Musique Bluetooth




Une fois le téléphone mobile connecté à Bluetooth, la musique du téléphone mobile peut être jouée via Bluetooth.

Téléphone


Composer le numéro

Il existe plusieurs façon de composer le numéro.

Cadran d'appel pour le composer



Sélectionnez un contact pour composer son numéro



Après le réveil vocal, les instructions pour les appels vocaux courants sont les suivantes :

- Appelez Zhang San.
- Appelez le 156-xxxx-xxxx.
- Ouvrez le carnet d'adresses.


D'autres fonctionnalités attendent votre découverte...

Répondre et raccrocher

Raccrochez et répondez via le bouton de sélection gauche sur le côté droit du volant ; Il prend également en charge le clic sur écran tactile pour répondre et raccrocher.


Centre de compte

Centre de compte




Vous pouvez vous connecter à votre compte et définir les habitudes utilisateur sur l'interface du centre de compte.

Connexion au compte



Vous pouvez scanner le code QR sur l'interface du centre de compte pour vous connecter à votre compte.



CarbitLink

CarbitLink

Description du logiciel interconnecté


Le logiciel interconnecté se compose de l'application de l'hôte de voiture-CarbitLink et de l'application de téléphones mobiles-CarbitLink. CarbitLink prend en charge la projection d'écrans de téléphones mobiles sur la voiture et CarbitLink est utilisé pour recevoir le contenu projeté. Ils comprennent:

Navigateur (Android uniquement): prend en charge l'utilisation des fonctions Web fournies par défaut sur la voiture.

Musique en ligne: vous pouvez écouter un grand nombre d'albums et de chansons en ligne à tout moment.

Miroir du téléphone mobile (miroir à écran divisé): vous pouvez copier l'écran du téléphone mobile sur l'hôte de voiture.

Mode de connexion



Ouvrez CarbitLink sur l'hôte de voiture, suivez les instructions pour scanner le code QR avec votre téléphone mobile, téléchargez et installez l'application CarbitLink sur votre téléphone mobile.

Une fois l'installation terminée, cliquez sur la fonction de connexion de numérisation du code QR dans l'application CarbitLink et continuez à numériser le code QR dans l'application CarbitLink de l'hôte pour se connecter. Attention:


1. Selon le modèle de téléphone mobile utilisé, veuillez d'abord sélectionner la « Connexion Android » ou la « Connexion Apple » correspondante sur la console. Si la méthode de

connexion sélectionnée ne correspond pas au modèle de téléphone mobile utilisé, le téléphone sera invité après avoir scanné le code QR.

2. Avant de scanner le code QR, vous devez activer le commutateur WiFi de votre téléphone mobile.
3. Une fois le code numérisé réussi, si le téléphone se connecte à l'hôte pour la première fois, une fenêtre contextuelle apparaîtra sur le téléphone demandant s'il faut établir une connexion.
4. Lorsqu'il n'y a pas de son lors de la lecture de musique Yilian, veuillez accéder aux paramètres du système et basculer la lecture audio sur la musique Bluetooth.

Apple Carplay

Apple CarPlay



Apple CarPlay vous permet d'utiliser en toute sécurité et intelligemment de nombreuses fonctions de l'iPhone pendant la conduite, telles que la navigation (si équipée), les appels, l'envoi et la réception de messages, la lecture de musique, etc.

Apple CarPlay est compatible avec les iPhones sous iOS 14 ou version ultérieure.

Le système embarqué active la fonction Apple CarPlay sans fil via le jumelage Bluetooth avec le téléphone, ou permet d'accéder à l'interface Apple CarPlay par connexion filaire USB.


Appuyez sur l'icône Home du système embarqué pour revenir à l'écran principal. Depuis l'écran principal, appuyez sur l'icône Apple CarPlay pour relancer l'interface Apple CarPlay.

Vous pouvez désactiver Apple CarPlay de l'une des manières suivantes :

- Désactivez le Wi-Fi sur votre téléphone.
- Dans l'interface des appareils jumelés, sélectionnez l'option Téléphone ou Multimédia.
- Appuyez sur l'icône Bluetooth de l'appareil jumelé, puis confirmez dans la fenêtre contextuelle pour basculer sur le Bluetooth du téléphone.
- Sélectionnez un autre appareil dans la liste des appareils disponibles ; la connexion réussie interrompra Apple CarPlay.
- Désactivez Apple CarPlay directement depuis votre téléphone.

Embellissement du thème


Mon fond d'écran



Les utilisateurs peuvent sélectionner et modifier les fonds d'écran dans l'interface Mon fond d'écran.

Galerie


Album



Cliquez sur l'icône de l'application de photo pour accéder à la page d'accueil de l'album photos : les utilisateurs peuvent afficher les photos de l'album et les images USB.

Applications*


Applications



Cliquez sur l'icône de l'application Applications pour accéder à la page d'accueil. Vous pouvez télécharger les applications requises depuis la page d'accueil. Cliquez sur Gestion des applications pour afficher les applications téléchargées et les applications en cours de téléchargement.


Mode scène

Mode repos



Une fois que l'utilisateur a activé l'espace de repos, le véhicule utilisera un certain nombre de paramètres recommandés pour créer un environnement propice au repos des personnes à bord du véhicule.

Mode camping



L'espace de camping s'articule autour de la scène de conduite et de camping de l'utilisateur et fournit aux utilisateurs des services attentionnés dans la scène de camping grâce à l'intégration de l'alimentation électrique inversée, du divertissement, de la sécurité, des périphériques intelligents et d'autres fonctions.