


COMANDO MOTORE E FINECORSA

SCHEMA FUNZIONALE



NOTE

Nello schema funzionale di potenza si può notare, sotto il contattore Q1, la protezione termica del motore. Nello schema funzionale dell'ausiliario, oltre ai contatti ausiliari della protezione termica, si notano il contatto di posizione (finecorsa) B1 e le lampade di segnalazione dello stato dell'impianto.

SCHEMA DI MONTAGGIO

