

winterhalter®

Pomivanje kozarcev

odkrito na novo




A white folder with a silver clip is positioned in the upper right corner. Below it, a glass of red wine is partially visible. The background is a plain, light color.

Za dolgo življenjsko dobo kozarcev!

Na naslednjih straneh boste odkrili svet pomivanja kozarcev. Spoznali boste naš sistem pomivanja kozarcev in pridobili dragocene nasvete, kako kozarce dolgo ohraniti brezhibne in bleščeče. Pravilno ravnanje s kozarci prihrani denar in čas – čas, ki ga lahko namenite svojim gostom. In to z dobrim občutkom, da se lahko na Winterhalter vedno zanesete.







Pozor, lomljivo!

Razbiti kozarci, korozija, zbledeli dekorji, praske in odrgnine – poleg ročnega poliranja je težava pri pomivanju kozarcev predvsem previsok tlak vode. Kozarci niso poceni. Ste že kdaj izračunali, koliko denarja letno porabite za nove kozarce?





VarioPower – dolgotrajno lepi kozarci

Z variabilnim prilagajanjem pomivalnega tlaka VarioPower Winterhalter postavlja nova merila. Pomivalni stroji za kozarce serije UC so edini, ki krhke kozarce pomivajo nežno, robustne vrčke za pivo pa intenzivno. Rezultat: popolna čistoča in bleščeč sijaj pri optimalnih pogojih pomivanja.

Vaša prednost:

VarioPower zmanjša možnost loma in drugih poškodb kozarcev v pomivalnem stroju na minimum. S tem se znižajo vaši stroški za nove kozarce. Poleg tega se preprečijo poškodbe rok zaradi razbitih kozarcev.





Rdečilo – preizkušnja!



Licenca za popoln sijaj

Trdovratna zamazanost z rdečili, mlečno peno, barvili ali koščki sadja – za pomivalna sredstva za kozarce Winterhalter to ni problem. Njihove sestavine so nežne in hkrati učinkovite. Za hitro sušenje in sijaj brez lis poskrbijo izpiralna sredstva Winterhalter.

Vaša prednost:

pri minimalni porabi pomivalnega in izpiralnega sredstva popolnoma higienični in sijoči kozarci z dolgo življenjsko dobo.





Vodovodna voda

Naberejo se trajne bele nevodotopne obloge.



Omehčana voda

Ostajajo vodotopni ostanki soli in lise.

Kozarci z lisami – stvar kakovosti vode!



Delno razsoljena voda
Rezultati pomivanja popolnoma
brez lis.



Popolnoma razsoljena voda /
obratna osmoza
Brez časovno potratnega ročnega
poliranja nastane sijaj brez oblog.

Najboljša kakovost vode na najmanjšem prostoru

Voda lahko na kozarcih pušča apnenec, lise in madeže. Popolna rešitev pri pomivalnih strojih za kozarce serije UC je naprava za obratno osmozo RoMatik XS. S svojo kompaktno izvedbo je še posebej primerna za uporabo ob točilnem pultu.

Vaša prednost:


Ste vedeli, da ročno poliranje povzroča do desetkrat višje stroške pomivanja?

Pravilna priprava vode omogoča sijoče rezultate brez ročnega poliranja. S tem se drastično zmanjšajo porabljeni čas in stroški za osebje.



Mokri peclji?

Če kozarci v košari stojijo navpično, se na njihovih pecljih zbira voda. Ta se pri odvzemu košare iz stroja polije po čaši kozarca, kar pri sušenju posledično pušča lise in madeže.



Za 15 sekund se osredotočite na križec med zelenimi kozarci, nato obrnite list in glejte v sive kvadratke. To je pravi položaj kozarcev v košari.




Ne pri poševnem položaju!

Poševni položaj kozarcev v košarah iz plastificirane žice ali umetne mase omogoča optimalne rezultate pomivanja in sušenja. Ostanke vode lahko odtečejo, brez da bi pri tem nastajali madeži.

Vaša prednost:

Ročno poliranje ni več potrebno. Tako prihranite čas in denar, zmanjšate lom kozarcev in imate sijoče pomite kozarce. Poleg tega so vaši kozarci v pravi košari zaščiteni pred poškodbami in njihova življenjska doba se znatno podaljša.





Kdor polira, izgublja
čas in denar!



Pomivanje kozarcev – premišljeno 360°

Winterhalter ponuja optimalne rešitve pomivanja kozarcev za vaše potrebe – od podpultnih strojev do strojev z avtomatskim transportom košar. Za vsak tip stroja priporočamo sistem, sestavljen iz medsebojno usklajenih komponent. Le to zagotavlja popolne rezultate pomivanja.

Winterhalter je pred več kot 40 leti razvil prvi pomivalni stroj za kozarce na svetu. Danes več sto tisoč zadovoljnih strank zaupa našim pomivalnim strojem za kozarce.

Vaše prednosti:

- Bleščeči kozarci, ki jih ni treba ročno polirati
- En sistem za celostno rešitev
- Zanesljiva higiena procesa pomivanja
- Občuten prihranek časa in stroškov
- Zadovoljni gosti







Pravilna izbira pri nakupu kozarcev

Izbira pravih kozarcev je odločilna. Vaši kozarci naj imajo naslednje lastnosti:

- Oznaka „odporno na strojno pomivanje“ ali „primerno za strojno pomivanje“
- Dno peclja kozarca naj bo kolikor možno ravno

Osnovno pomivanje novih kozarcev

Pravkar kupljene kozarce je treba pred prvo uporabo pomiti s programom za osnovno pomivanje.

Pri modelih stroja brez programa za osnovno pomivanje kozarce pred prvo uporabo večkrat zaporedno operite:

- Za osnovno pomivanje uporabite higiensko pomivalno sredstvo Winterhalter F 8400.
- Kozarcev ne polirajte! Kozarci naj se posušijo izven stroja.



Skrbna nega se izplača!

1. V pomivalnem stroju za kozarce pomivajte samo kozarce, ki so označeni kot „odporni na strojno pomivanje“ ali „primerni za strojno pomivanje“.
2. Posoda, pepelniki in svečniki ne sodijo v pomivalni stroj za kozarce.
3. Za zaščito vaših kozarcev uporabite namenska sredstva za pomivanje kozarcev in izpiralna sredstva.
4. Poskrbite, da sta posodici za pomivalno in izpiralno sredstvo vedno napolnjeni.
5. Pravilno doziranje pomivalnega in izpiralnega sredstva je odločilno za optimalne rezultate pomivanja. Prekomerno doziranje lahko povzroči nepopravljivo škodo na kozarcih.
6. Kozarcev pred strojnim pomivanjem ne pomivajte s sredstvom za ročno pomivanje. To povzroči penjenje v stroju.
7. Kozarce pomijte čim prej po uporabi. Zasušene ostanke pijač je težje odstraniti.
8. Koščki limon, lističi mete in druga dekoracija sodijo v posodo za odpadke in ne v stroj.



Skrbna nega se izplača!

9. Kozarce v pomivalni košari namestite tako, da varno stojijo in se med seboj ne dotikajo.
10. Pomivajte šele, ko je košara polna – to prihrani vodo, energijo in pomivalno sredstvo.
11. Za boljše rezultate sušenja vzemite košaro iz stroja takoj po končanem programu pomivanja.
12. Kozarce iz košare jemljite s čistimi rokami.
13. Kozarcev ne polirajte. S tem se zmanjša lom kozarcev, prepreči pa se tudi prenašanje klic iz krpe.
14. Kozarcev ne zlagajte enega v ali na drugega. S tem se poveča nevarnost nastajanja razpok in loma.
15. Za preprečevanje vonja v kozarcih jih hranite v zaprtih omarah na suhem in zaščitene pred prahom. Pri pospravljanju v omaro pazite na to, da so kozarci popolnoma suhi in da stojijo z odprtino navzgor.
16. Pomivalnih krp nikoli ne perite v pomivalnem stroju.
17. Po koncu obratovanja stroj izpraznite preko samočistilnega programa. Očistite sita in pomivalna polja ter pustite vrata odprta do naslednjega obratovanja (zaskočni položaj).



Prikaz in odpravljanje napak



Vrata stroja so odprta oz. niso pravilno zaprta.

> Preverite položaj vrat.



Posodica za pomivalno sredstvo je prazna.

> Dodajte pomivalno sredstvo.



Posodica za izpiralno sredstvo je prazna.

> Dodajte izpiralno sredstvo.



Pomanjkanje vode.

> Preverite dotok vode v stroj (glavna pipa).



Spodnje oz. zgornje pomivalno polje je blokirano.

> Odstranite dele, ki povzročajo blokado, in ponovno zaženite program pomivanja.



Ploskovno sito je zamašeno.

> Ploskovno sito očistite pod tekočo vodo. V prihodnje pazite na temeljito predpomivanje.



Stroj je poln vodnega kamna.

> Stroj očistite s programom za odstranjevanje apnenca in sredstvom Winterhalter za odstranjevanje apnenca.



winterhalter®

A high-speed photograph of three wine glasses arranged in a row, slightly overlapping. The glasses are clear and empty. Dynamic water splashes are captured around them: a large splash at the top left, a smaller one on the left side, and a large, energetic splash at the bottom right. The background is a plain, light color.

LM - 01/17 11000865

www.winterhalter.si
www.glasswashing.biz