


Visir

38056





Lampan får endast laddas med den trådlösa laddare som följer med produkten.


The lamp must only be charged with the wireless charger delivered together with the product.


Ljuskällan som är monterad i armaturen får endast bytas av tillverkaren eller behörig elinstallatör.


The light source mounted in the luminaire can only be replaced by the manufacturer or a qualified electrician.


Symbolen  som visas på produkten indikerar att den inte får slängas som osorterat avfall.





The Symbol  shown on the product indicates that the product should not be discarded as unsorted waste.




Symbolen  som visas på produkten indikerar att produkten endast är avsedd för inomhusbruk.






The Symbol  shown on the product indicates that the product is intended for indoor use only.

Symbolen  som visas på produkten indikerar att produkten drivs av extra låg volt.




The Symbol  shown on the product indicates that the product is supplied with extra low voltage.







3 Seconds →



3 Seconds →